



Tillsyn Motorlyft, löpvagn på balk, MAX LAST 500 KG

ANVÄNDNING

Motorlyften får endast användas för:

- Lyft av motor ur och i båt
- Lyft av person i och ur båt med godkänd lyftsele och lyftspel i krok
- Tillse vid lyft att max last 500 kg ej överskrids, tillkopplat lyftspels vikt inräknad
- Löpvagnen parkeras efter lyft under regnskyddet

DRIFT

Innan lyft skall följande kontrolleras:

- Kontrollera att löpvagnen glider fritt på löpbalken
- Kontrollera att ändstoppen är oskadade och fastmonterade
- Kontrollera att alla löphjul är oskadade och smorda
- Kontrollera ev. slitage på löpvagnens lyftaxel
- Kontroll av skador på lyftens balkkonstruktion

SKÖTSEL

Underhållsåtgärder skall utföras en gång per år, före sjösättningsperioden.

Felanmälan till: Eje Augustsson, tel 076 633 81 36, ejeaugust@gmail.com