



SJÖBODAR – MÅLNINGSTIPS FRÅN MÅLERITJÄNST!

Det ska användas **algtvätt** för att få död på mögel och alger.

- Tvätta och skölj noga.
- **Var sparsam med algtvätt, blanda 1 dl + 2 l vatten.**

Nya bräder:

- Grundolja, ändträ 5 ggr.
- Grundfärga ändträ och måla rött.
- Spika upp, måla 1 gång till.
- Fuktmät sjöboden innan du målar. Fuktmätare finns i slipboden.
- Det måste vara torrt, under 20 %.

