



Användning av Mastkran, MAX LAST 150 KG

ANVÄNDNING

- Maxlast 150 kg får ej överskrids vid lyft
- Endast lyft av mast tillåten
- Personlyft ej tillåtet
- När kranen ej används skall spelet hållas låst och skyddat av överdraget

DRIFT - Innan lyft skall följande kontrolleras:

- Tillse att masten kopplas med god balans
- Spelets funktion, skador
- Lyfwire, skadade kardeler eller brott på kardeler
- Lyftstropp, skadad tygomklädnad
- Skador på kranstomme, dragstöttor samt stagwire

Felanmälan till: Eje Augustsson tel: 076 633 81 36, ejeaugust@gmail.com